



Dùng Máy Phát Điện Khi Bị Cúp Điện

Không dùng quá tải máy phát điện

- Xem quý vị sẽ cần bao nhiêu điện để chạy các thiết bị mà mình định kết nối với máy phát điện.
 - Số W in trên bóng đèn là số điện năng cần thiết để đốt cháy bóng. Nhìn trên đồ gia dụng và thiết bị cho thấy lượng điện mà chúng cần xài.
- Nếu quý vị không thể xác định mình sẽ cần bao nhiêu điện; hãy hỏi thợ điện.
- Phải chắc là máy phát điện của quý vị phát nhiều điện hơn những thiết bị mà mình nối với máy. Tính luôn cả khi điện vọt khi bật lên. Nếu máy phát điện của quý vị không phát đủ điện để chạy mọi thứ cùng một lúc, thì nên sử dụng thiết bị xen kẽ nhau.
- Nếu thiết bị hút nhiều điện hơn là máy phát điện có thể phát ra, quý vị có thể làm nổ cầu chì trên máy phát điện hoặc làm hư thiết bị cắm dây.

Dùng máy phát điện an toàn

- Sử dụng máy phát điện không đúng có thể dẫn đến nhiễm độc cacbon oxit (Carbon monoxide, hay CO) từ khí thải động cơ. Va chạm điện, điện giật và hỏa hoạn là những nguy hiểm khác. Làm theo chỉ dẫn kèm theo máy phát điện.

Không dùng máy phát điện xách tay trong nhà

- Không dùng máy phát điện xách tay trong nhà xe, chỗ đậu xe có hiên, khoảng nhỏ hay khu vực kín hay kín một phần. CO sẽ tích tụ trong nhà ngay cả khi quý vị mở cửa cái và cửa sổ hoặc dùng quạt.
- Nếu bắt đầu thấy muốn bệnh, bị chóng mặt, hay yếu khi dùng máy phát điện, hãy ra ngoài hít thở không khí trong lành ngay — đừng chần chờ!
- Lắp máy báo động CO ở nhà dùng pin hay có pin dự phòng. Kiểm tra pin thường xuyên và thay thế pin cũ khi cần thiết.

Dùng máy phát điện cẩn thận ở bên ngoài

- Đặt máy cách xa cửa cái, cửa sổ, và ống thông khí có thể làm cho CO bay vào bên trong. Đặt máy dò CO gần cửa cái, cửa sổ hoặc ống thông khí để dò CO.
- Để tránh bị điện giật, giữ cho máy phát điện luôn khô ráo. Không dùng khi trời mưa hay trong điều kiện ẩm ướt. Chạy máy nơi khô ráo dưới mái hay nóc nhà trống. Nhớ là tay quý vị phải khô trước khi sờ vào máy.

Sử dụng và cất giữ nhiên liệu máy an toàn

- Tắt máy và để nguội trước khi châm nhiên liệu. Châm xăng vào bộ phận động cơ còn nóng có thể làm bốc cháy.
- Cất giữ nhiên liệu máy phát điện trong thùng đựng an toàn bên ngoài chỗ ở hay khu vực được bảo vệ khác. Luật pháp địa phương có thể cấm sử dụng hay trữ nhiên liệu. Hỏi sở cứu hỏa địa phương để biết thêm thông tin.
- Bịt kín thùng chứa nhiên liệu và lau sạch vết loang. Hơi vô hình có thể đi theo đất và bắt lửa từ đèn báo của thiết bị hay hồ quang từ công tắc điện trong đồ gia dụng.
- Dùng loại nhiên liệu đề nghị trong hướng dẫn của máy phát điện hay ghi trên nhãn.

Bắt dây máy phát điện đúng cách

- Cắm đồ gia dụng trực tiếp vào máy phát điện, hay dùng dây nối dài tốt bên ngoài. Nhớ là dây phải được định mức (bằng W hay Amp) để tải đủ điện cung cấp cho tất cả đồ gia dụng đã nối.
- Đừng cho điện vào nhà bằng cách cắm máy phát điện vào lỗ cắm trên tường (“cung cấp ngược”). Quý vị có thể làm cho thợ điện hay láng giềng dùng cùng máy biến thế, bị điện giật.
- Cách an toàn duy nhất để nối máy phát điện với dây điện nhà là nhờ thợ điện lắp công tắc chuyển điện.

Cách an toàn nhất để xài điện trong trường hợp khẩn cấp

Muốn sử dụng điện nhà thực sự an toàn trong trường hợp khẩn cấp, thì nên lắp máy phát điện cố định vĩnh viễn.



PO Box 47890
Olympia, WA 98504-
7890

Mạng lưới:
www.doh.wa.gov

360-236-4027
(800) 525-0127

